

1. Где деньги лежат?

Уровень дохода от продажи цифровых фотоаппаратов в последние годы стремится к нулю, и зарабатывать на них больше 3-5%, оставаясь конкурентоспособными крайне сложно. Многие компании, которые пытаются сделать основой своего дохода розничную продажу фотокамер, рано или поздно оказываются в ситуации подобной этой:



В то же время, аккумуляторы позволяют получать доходы, сопоставимые или превышающие доходы от продаж фотокамер.

Арифметика проста:

Возьмем обычную фотокамеру из самого популярного невысокого ценового сегмента, стоимостью от 250 до 500\$. При маржинальности в 5%, доход от продажи составит 12-25\$. В то же время, обычные аккумуляторы, которые повсеместно продаются с наценкой в 50% по цене в 20-30\$, приносят 10-15\$ дохода!

DigiCare

2. Почему именно аккумуляторы?

Аккумуляторы, наряду с картами памяти и чехлами – это обязательные аксессуары, в которых нуждается каждый. Их продажи – гарантированы. Покупают их как взамен старых с отработанным ресурсом, так и в качестве дополнительных: любой профессиональный фотограф имеет несколько аккумуляторов. Важно и то, что в этом сегменте отсутствует жесткая конкуренция. В сознании любого покупателя аккумулятор – это недорогой аксессуар, поэтому цены на них обычно не сравнивают. Факт продажи зависит от грамотного оформления витрины, квалификации продавца-консультанта.

3. А почему DigiCare?



Высокое качество

Digicare имеет широкий и актуальный модельный ряд из качественных аккумуляторов, которые мало восприимчивы к условиям эксплуатации, характеризуются реальной высокой емкостью и большим количеством циклов перезарядки. На аккумуляторы устанавливается гарантийный срок в два года, чем в этом ценовом сегменте не может похвастаться ни один производитель.



DigiCare

«Говорящая» упаковка

На упаковке продукта просто и наглядно показаны все необходимые покупателю данные: емкость аккумулятора, модели совместимых камер и другая важная информация. Любой, даже неопытный покупатель может выбрать нужный аккумулятор, не прибегая к помощи продавца-консультанта.

Полностью герметичная упаковка для защиты от кражи

Детальное описание наиболее важных характеристик с помощью простых пиктограмм



Наиболее важная информация хорошо видна

Благодаря прозрачной упаковке продукт хорошо просматривается

Удобство транспортировки

Аккумуляторы DigiCare упаковываются в компактную упаковку. Их легко транспортировать и хранить – это экономит место на складе и сокращает расходы на логистику.

DigiCare

Модель	Совместимые аккумуляторы	Емкость, мАч	Напряжение	Совместимые камеры
PLC-E6	Canon LP-E6	1780	7,4	EOS 60D, EOS60Da, EOS 5D Mark II, EOS 5D mark III, EOS 7D, EOS 6D
PLC-E8	Canon LP-E8	1120	7,4	EOS 650D, 600D, 550D
PLC-E10	Canon LP-E10	1020	7,4	EOS 1100D
PLC-2LH	Canon NB-2LH	720	7,4	EOS 350D, EOS 400D, Powershot G7, G9, S30, S40, S45, S50, S60, S70, S80
PLC-4L	Canon NB-4L	800	3,7	PowerShot SX220 HS, PowerShot TX1, IXUS 220hs, IXUS 230hs, IXUS i7, IXUS I zoom, IXUS 40, IXUS 30, IXUS 50, IXUS 55, IXUS 60, IXUS 65, IXUS 70, IXUS 75, IXUS 80is, IXUS 100is, IXUS 110is, IXUS 115 HS, IXUS 120, IXUS 130, IXUS Wireless
PLC-5L	Canon NB-5L	980	3,7	PowerShot S110, S100, SX200 IS, SX210 IS, SX230 HS, Digital Ixus 90is, 800IS, 850IS, 860IS, 870IS, 900TI, 950IS, 960IS, 970is, 980is, 990is
PLC-6L	Canon NB-6L	900	3,7	PowerShot D10, D20, S90, S95, SX240 HS, SX260 HS, SX500 IS, Digital IXUS 85is, 95is, 105is, 200, 210, 310hs
PLC-8L	Canon NB-8L	770	3,7	PowerShot A2200 IS, A3000 IS, A3100 IS, A3200 IS, A3300 IS
PLC-9L	Canon NB-9L	800	3,7	Digital IXUS 300hs, 500HS, 510HS, 1000hs, 1100hs
PLC-10L	Canon NB-10L	920	7,4	PowerShot G1X, SX40 HS, G15, SX50
PLC-11L	Canon NB-11L	660	3,7	PowerShot A2300, A2400 IS, A3400 IS, A4000 IS, Digital IXUS 125, 240hs
PLC-B511	Canon BP-511	1600	7,4	EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D, EOS 300D, EOS D60, EOS 5D, PowerShot G1, G2, G3, G5, G6, Pro 90 is, PRO 1
PLN-EL3	Nikon EN-EL3e	1600	7,4	D100 D200, D300, D300s, D700, D80, D70, D70s, D50, D90
PLN-EL5	Nikon EN-EL5	1100	3,7	Coolpix P500, P510, S10, P3, P4, P80, P90, P100, P5000, P5100, P6000, 7900, 5900, 5200, 4200, 3700
PLN-EL9	Nikon EN-EL9a	1050	7,4	D3000, D5000, D40, D40x, D60
PLN-EL12	Nikon EN-EL12	920	3,7	Coolpix AW100, S70, S100, S610c, S620, S630, S640, S710, S800c, S1000pj, S1100pj, S1200pj, S6100, S6150, S6200, S6300, S8000, S8100, S8200, S9100, S9200, S9300, P300, P310
PLN-EL14	Nikon EN-EL14	1050	7,4	D3100, D3200, D5100, CoolPix P7000, P7100, P7700
PLN-EL15	Nikon EN-EL15	1800	7,0	D600, D800, D800E, D7000, Nikon 1 V1
PLN-EL19	Nikon EN-EL19	700	3,7	Coolpix S2500, S2550, S2600, S3100, S3300, S4100, S4150, S4300, S6400
PLN-EL20	Nikon EN-EL20	980	7,4	Nikon 1 J1, J2
PLO-42	Olympus Li-42b, Li-40b, Fuji NP-45, Casio NP-80, Nikon EN-EL10, Pentax D-Li63	740	3,7	Olympus TG-310, TG-320, VH-210, VR-310, VR-320, VR-330 Fujifilm JV200, JX300, JX350, JX360, JX370, JX500, JX550, JX580, JX700, JZ100, JZ200, JZ250, JZ300, JZ500, T200, T300, T400, XP10, XP30, XP50, Z70, Z90, Z110, Z700EXR, Z800EXR, Z900EXR, Z1000EXR Casio EX-JE10, EX-N1, EX-N10, EX-N20, EX-Z55, EX-Z56, EX-Z5150 Nikon Coolpix S80, S5100
PLO-50	Olympus LI-50b, Pentax D-Li92	850	3,7	Olympus SH-21, SH-25, SP-720UZ, SP-810UZ, SZ-10, SZ-11, SZ-12, SZ-14, SZ-20, SZ-30MR, SZ-31MR, TG-610, TG-620, TG-625, TG-810, TG-820, VG-170, VH-410, VH-510, VH-515, VR-340, VR-350, VR-360, XZ-1 Pentax OPTIO RZ18, WG-1, WG-2
PLO-55	Olympus BLS-5, BLS-1	1155	7,4	Pen E-P1, Pen E-P2, Pen E-P3, Pen E-PL1, Pen E-PL1s, Pen E-PL2, Pen E-PL3, E-PL5, Pen mini E-PM1, E-PM2, E-400, E-410, E-420, E-450, E-600, E-620
PLP-BCF10	Panasonic BCF10E	800	3,7	DMC-FS25, FT3, FT4, F2, F3, FP8, FS4, FS6, FS7, FS10, FS11, FS12, FS15, FS30, FS33, FS42, FS62, FT1, FT2, FX40, FX60, FX66, FX70, FX550, FX700
PLP-BCG10	Panasonic BCG10	1000	3,7	DMC-3D1, TZ6, TZ7, TZ8, TZ10, TZ18, TZ20, TZ25, TZ30, ZR1, ZR1, ZX3
PLP-BCK7	Panasonic BCK7E	700	3,7	DMC-FP5, FP7, FS16, FS18, FS22, FS28, FS35, FS37, FS40, FS45, FT20, FX77, FX80, FX90, S1, S2, S3, S5, SZ1, SZ5, SZ7
PLP-BMB9	Panasonic BMB9	935	7,2	DMC-FZ45, FZ48, FZ62, FZ100, FZ150
PLP-DU21	Panasonic DU21	2300	7,4	
PLP-S006	Panasonic S006E	825	7,4	DMC-FZ7, FZ8, FZ18, FZ28, FZ30, FZ38, FZ50
PLP-VBK360	Panasonic VV-VBK360	3600	3,7	
PLP-VBN260	Panasonic VV-VBN260	2500	7,4	
PLS-BG1	Sony NP-BG1	990	3,7	DSC-H70, H90, HX7v, HX9v, HX10v, HX20v, HX30v, T110, WX10, H3, H7, H9, H10, H20, H50, H55, HX5, T20, T20, T100, W30, W35, W50, W55, W70, W80, W90, W100, W120, W130, W150, W170, W200, W220, W230, W290, W300, WX1, N1, N2, G1, HDR-GW55, GW77
PLS-BN1	Sony NP-BN1	660	3,7	DSC-TX10, TX20, TX55, TX66, TX100v, TX200v, TX300v, W510, W515, W520, W530, W550, W560, W570, W580, W610, W620, W630, W650, W670, W690, WX7, WX9, WX30, WX50, WX70, WX100, WX150, T99, TX5, TX7, TX9, W310, W320, W330, W350, W360, W380, W390, WX5
PLS-BX1	Sony NP-BX1	1155	3,6	DSC-RX100, DSC-RX1
PLS-F970	Sony NP-F970	7000	7,4	HDR-AX2000, FX1, FX1000, FX7, VX2100, DCR-VX, PD, FX
PLS-FH50	Sony NP-FH50	750	7,4	DSC-HX1, HX100v, HX200v, HX10, DSLR-A230, A290, A330, A380, A390
PLS-FM500	Sony NP-FM500	1610	7,4	SLT-A57, A65, A77, A99, DSLR-A200, A300, A350, A450, A500, A550, A560, A580, A700, A850, A900
PLS-FV100	Sony NP-FV100	3870	7,4	HDR-CX190, CX200, CX210, CX250, CX260, CX580, CX740, PJ200, PJ260, PJ580, PJ760, TD20, XR260, NEX-VG20, DCR-SR21, SX21, SX45, SX65
PLS-FV50	Sony NP-FV50	750	7,4	HDR-CX190, CX200, CX210, CX250, CX260, CX580, CX740, PJ200, PJ260, PJ580, PJ760, TD20, XR260, NEX-VG20, DCR-SR21, SX21, SX45, SX65
PLS-FV70	Sony NP-FV70	1800	7,4	HDR-CX190, CX200, CX210, CX250, CX260, CX580, CX740, PJ200, PJ260, PJ580, PJ760, TD20, XR260, NEX-VG20, DCR-SR21, SX21, SX45, SX65
PLS-FW50	Sony NP-FW50	1050	7,4	Alpha NEX-3, NEX-5, NEX-5N, NEX-5R, NEX-6, NEX-7, NEX-C3, NEX-F3, SLT-A33, SLT-A35, SLT-A37, SLT-A55